

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Maxima MGRILL, MGRILL GR, MGRILL BIG, MGRILL BIG 1/2 GR, elektromos grillek/rostlapok

A készüléke leghatékonyabb működtetése érdekében olvassa át a használati útmutatót.

A Maxima termékek a legkorszerűbb gyártási technikával készülnek. Egyenként kerülnek ellenőrzésre és tesztelésre. Minden műszaki paraméterük megfelel a nemzetközi előírásoknak.

A Maxima elektromos grillek/rostlapok különböző élelmiszerek sütésére használhatóak. A készülék biztonságos, stabil és könnyen használható. Ezek a készülékek használhatóak például húsfélék, halak vagy zöldségek grillezésére. A készülék alkotó elemei javarészt rozsdamentes acélból vagy az élelmiszeripari előírásoknak megfelelő acélból készülnek.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A helytelen használat a készülék károsodását, a felhasználó sérülését eredményezheti.
- A készülék csak arra használható, amire tervezték, azaz húskok, hústermékek, halak, zöldségek grillezésére. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból adódó károkért.
- A készülék csakis élelmiszer grillezésére vagy melegítésére használható.
- Vigyázzon, ne égesse meg magát a készülék használata közben.
- **FIGYELEM!** Ne érintse meg a készülék elemeit a zsír gyújtó fogantyúján illetve a kezelő gombokon kívül.
- Tartsa távol a készülékét és az elektromos csatlakozót víztől vagy egyéb folyadékoktól. Ha a készülék véletlenül vízbe került, húzza ki azonnal az elektromos csatlakozót és nézesse át a készüléket egy hivatalos szerviz technikussal. Az előírások figyelmen kívül hagyása életveszélyhez vezethet.
- Ne távolítsa el soha a készülék védőburkolatát.
- Ne helyezzen bele semmi eszközt/tárgyat a készülék belsejébe.
- Ne helyezzen semmi eszközt a készülék tetejére.
- Ne fektesse, ne fordítsa fejjel lefelé a készüléket, még szállításkor sem. Ne döntse meg a készüléket 45°-nál nagyobb szögbe.
- Ne érintse az elektromos csatlakozót nedves vagy vizes kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos vezeték épségét. Ha a vezeték sérült, cseréltesse azt ki hivatalos szakszervizben.
- Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy bármilyen módon sérült. Szükség esetén ellenőriztesse és javíttassa azt hivatalos szakszervizben.
- Ne próbálja meg saját kezűleg javítani a készüléket. Életveszélyes helyzetbe kerülhet.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az elektromos vezeték nem érintkezik éles vagy forró eszközökkel és tartsa távol nyílt tűztől. Leccsatlakoztatáskor mindig a dugaszt húzza, ne az elektromos vezetékét.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az elektromos vezetékét senki sem tudja véletlenül kihúzni, vagy beleakadni.
- Használat közben mindig figyeljen a készülékre is.
- Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a készülék környezetében.
- Tisztítás, vagy tartós használaton kívüli időben húzza ki mindig az elektromos kábelt.
- **FIGYELEM!** Csatlakoztatott elektromos kábel esetén a készülék mindig áram alatt van.
- Kapcsolja ki a készüléket, majd utána húzza ki az elektromos vezetékét a dugaljából.
- A készüléket soha ne a vezetékénél fogva húzza. Szállításkor két kézzel fogja a készüléket a burkolatánál fogva.
- Ne használjon semmi kiegészítő eszközt, amely nem tartozik a készülékhez.
- Használat után kapcsolja le a készüléket és húzza ki az elektromos csatlakozót.
- A helyszíni elektromos hálózat meg kell feleljen a készülék elektromos igényeinek.

ELSŐ HASZNÁLAT: ellenőrizze, hogy nem sérült-e szállítás közben a készülék. Bármilyen sérülés esetén jelezze azt azonnal a kereskedőjének és NE használja a készüléket!

- Távolítsa el a csomagolási anyagokat.
- Helyezze masszív felületre a készüléket és szintezze be azt.
- Helyezze fel a zsírgyűjtő tálcát a készülék elejére.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy nincs a készülék közelében semmi hőszugárzó forrás (pl. fűtőtest, kemence vagy egyéb melegítő eszköz).
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék legalább 10 cm távolságra van minden más tárgytól vagy faltól.
- Helyezze el úgy a készüléket, hogy az elektromos kábel mindig hozzáférhető legyen.
- Távolítsa el a sütőfelületet védő zsírpapírt vagy fóliát, vagy a készülék külső burkolatát védő fóliát.
- Tisztítsa át a készüléket és kiegészítőit langyos mosószeres vízzel átitatott puha ronggyal, majd törölje szárazra és hagyja a készüléket teljesen megszáradni.
- **FIGYELEM!** A sütőfelületek vékony védőréteggel (gépolaj, vagy gépszír) vannak lekezelve, ezek az első használatkor leégnek, így füst keletkezhet. Ez természetes!
- **ELSŐ BEKAPCSOLÁSKOR!** Miután áttörölte és tökéletesen kiszáritotta a készülékét:
 1. állítsa a hőfokszabályzót 0°C-ra (2 zónás modell esetén mindkét hőfokszabályzót),
 2. kapcsolja be a készüléket a főkapcsolónál és állítsa a hőfokszabályzót 50°C fokra (2 zónás modell esetén mindkét főkapcsolót, majd mindkét hőfokszabályzót),
 3. hagyja a készüléket melegedni kb. 15 percig, majd állítsa 100°C fokra és járassa ezen a hőfokon addig, amíg az esetleges füst elillan (kb. 15-20 perc),
 4. zárt helyiségben való használat esetén szellőztessen és hagyja a készüléket teljesen kihűlni,
 5. kenje át vékony rétegben a teljes sütőfelületet étkezési zsírral és ismételje meg a lépcsőzetes 50°C majd 100°C fokon való felfűtést és leégetést
- Amint megszűnt a sütőfelület füstölése, használatra kész az új készüléke.
- Kövesse a "HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK" pontban leírtakat.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Helyezze a készüléket a munkapultra.
- Csatlakoztassa a készülék dugaszát az elektromos hálózathoz.
- Állítsa a hőfokszabályzót 0°C-ra (2 zónás modell esetén mindkét hőfokszabályzót)!
- Kapcsolja be a készüléket, bekapcsoláskor felvillan a zöld jelzőfény.
- Állítsa be a kezelőpanelen található hőfokszabályzóval a kívánt hőfokot. A fűtést jelző fény bekapcsol (piros fény) és kikapcsol, amint a készülék elérte a beállított hőfokot. (A dupla grillezőknél két külön hőmérséklet állítható be, úgy a jobb, mint a bal oldalakon.)
- Ha a készüléket nem használja tovább, tekerje vissza a hőfokszabályzót "0" állásba és kapcsolja ki a készüléket.
- Ha a készüléket tartósan nem használja, húzza ki az elektromos csatlakozót is.
- Ajánlott a készülék napi tisztítása.
- A fűtőbetét elhelyezkedéséből adódóan a sütőfelületnek lehetnek eltérő hőmérsékletű zónái, ezt próbasütés során érdemes kitapasztalni.
- A használat során a sütőlap elszíneződése természetes.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki az elektromos csatlakozót!
- **FIGYELEM!** Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig hagyja teljesen lehűlni a készüléket.
- **FIGYELEM!** Tisztításkor ne használjon maró hatású, oldószeres vagy szemcsés tisztítószeret - utóbbiak karcokat okozhatnak. Bizonyosodjon meg arról, hogy nem került víz a készülékbe.
- Tisztítsa át a készüléket enyhén tisztítószeres vízzel átitatott nedves ruhával. Hagyja a készüléket teljesen megszáradni.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Model:	MGRILL	MGRILL GR MGRILL 1/2 GR	MGRILL BIG	MGRILL BIG 1/2 GROOVED
Elektromos csatlakozás:	230 V/50Hz	230 V/50Hz	400 V/50Hz	4000 V/50Hz
Teljesítmény:	2800 Watt	2800 Watt	4400 Watt	4400 Watt
Külső méretek:	555x473x250mm (szél, mély, magas)	555x473x250mm (szél, mély, magas)	735x524x250mm (szél, mély, magas)	735x524x250mm (szél, mély, magas)
Súly:	Kb. 25 Kg	Kb. 25 Kg	Kb. 37 Kg	Kb. 37 Kg
Borítás és belső kamra:	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
Tartozékok:	zsírgyűjtő tálca	zsírgyűjtő tálca	zsírgyűjtő tálca	zsírgyűjtő tálca

TÁROLÁS

- Bizonyosodjon meg arról, hogy tárolás előtt a készülék el lett tisztítva.
- Tekerje össze az elektromos kábelt.
- Tárolja hűvös és száraz helyen a készüléket.

JÓTÁLLÁS

A készülék alpból 12 hónap jótállásban részesül a vásárlás dátumától számítva. A jótállási feltételeket a jótállási jegyen találja.

Alábbi esetekben nem érvényesíthető a jótállás:

1. Szállítás, telepítés, nem szabványos elektromos csatlakoztatásból adódó károk esetén
2. Nem megfelelő áramellátásból adódó alkatrész-meghibásodás esetén
3. Engedély nélküli szétszerelés, hangolás, mechanikus vagy elektromos elemek cseréjekor keletkezett károk esetén
4. Nem megfelelő használat, tisztítás vagy karbantartás alatt keletkezett károk esetén
5. Nem emberi okokból adódó meghibásodás, mint túlfeszültség, tűz, földrengés, villám, egyéb természeti katasztrófák, vagy rágcsálók és egyéb kártevők okozta hibák esetén
6. A használati útmutatókban előírtak nem betartása esetén
7. Fogyó és kopó alkatrészek esetén.
8. Elveszett Jótállási jegy esetén.

HASZNÁLATBÓL KIVONT ESZKÖZ MEGSEMISÍTÉSE

A leselejtezett gépeket környezetbarát módon kell megsemmisíteni. Javasolt a készülék hulladék újrahasznosító telepre való kiszállítása.