

UPUTE ZA UPORABU

MAXIMA aparati za vafle

Radi najefikasnije uporabe uređaja pažljivo pročitajte Upute za uporabu. MAXIMA proizvodi se proizvode s najmodernijom tehnologijom tehnologijom proizvodnje. Pojedinačno se kontroliraju i testiraju. Svi njihovi tehnički parametri odgovaraju međunarodnim propisima.

MAXIMA aparati za vafle se mogu koristiti za pripremu vafila od raznih materijala. Uređaj je siguran, stabilan i lako se koristi. Svi sastavni dijelovi uređaja odgovaraju propisima prehrambene industrije.

SIGURNOSNI PROPISI

- Neispravna uporaba uređaja može dovesti do oštećenja uređaja, i do ozljede korisnika.
- Uređaj se može koristiti samo za svrhu za koju je konstruiran, znači na pečenje vafila. Proizvođača ne tereti odgovornost za kvarove zbog neispravnog korištenja.
- Uređaj se može koristiti za pripremu hrane.
- Pazite, nemojte se opeći prilikom korištenja uređaja.
- **PAŽNJA!** Nemojte dodirnuti dijelove uređaja osim drške i gumbi.
- Držite podalje uređaj i električni priključak od vode ili ostalih tekućina. Ukoliko uređaj slučajno dospije u vodu, odmah izvucite utikač iz utičnice i dajte da tehničar u stručnom servisu pregleda vaš uređaj. Ne pridržavanje propisa može dovesti do životne opasnosti.
- Nikada nemojte odstraniti kućište uređaja.
- Nemojte staviti nikakav predmet u unutrašnjost uređaja.
- Nemojte staviti nikakav predmet na vrh uređaja.
- Nemojte uređaj položiti na krivu stranu ili naopačke ni za vrijeme transporta. Nemojte nagnuti uređaj u nagibu većem od 45°-a.
- Nemojte dotaknuti električni priključak mokrim rukama.
- Redovno kontrolirajte da li je električni kabel oštećen. Ukoliko je kabel oštećen, izmijenite ga u stručnom servisu.
- Nemojte koristiti uređaj ako je pao, ili je ne neki drugi način oštećen. U slučaju potrebe provjerite uređaj putem stručnog servisa.
- Nemojte probati vlastoručno popraviti uređaj. Možete doći u situaciju opasnu za život.
- Uvjerite se što električni kabel nije u kontaktu s oštrim ili vrućim predmetima i držite ga podalje od vatre i otvorenog plamena. Kod isključenja uređaja iz struje uvijek povucite utikač a ne električni kabel.
- Za vrijeme uporabe uvijek pazite i na uređaj.
- Nikada nemojte ostaviti djecu bez nadzora u blizini uređaja.
- Za vrijeme čišćenja ili kod duže stanke u korištenju uvijek isključite uređaj iz električne mreže.
- **PAŽNJA!** U slučaju priključenog kabela uređaj je uvijek pod strujom.
- Isključite uređaj zatim iskopčajte ga iz struje.
- Nikada nemojte iskopčati uređaj iz struje na način da vučete električni kabel uređaja. Za vrijeme transporta držite uređaj s obje ruke.
- Nemojte koristiti druge predmete s uređajem koji ne pripadaju njemu.
- Nakon korištenja iskopčajte uređaj i izvucite električni kabel iz utičnice.
- Električna mreža na mjestu korištenja mora udovoljiti električnim zahtjevima uređaja.

PRVA UPORABA: provjerite nije li se oštetio uređaj za vrijeme dostave. U slučaju bilo kakvog oštećenja odmah javite smom distributer i **NEMOJTE** koristiti uređaj!

- Odstranite ambalažu.
- Smjestite uređaj na masivnu vodoravnu površinu i nivelirajte ga.
- Postavite na prednji dio uređaja posudicu za skupljanje ulja.
- Uvjerite se da u blizini uređaja nema nikakvih izvora topline (npr. radijatora, peći ili ostalih grijača).
- Uvjerite se što je uređaj udaljen barem 10 cm-a od bilo kakvog predmeta ili zida.
- Smjestite uređaj na način da električni kabel bude uvijek dostupan.
- Prebrišite uređaj i dodatke s mekom krpom umočenom u vodu s deterdžentom, zatim obrišite ga na suho i ostavite uređaj da se skroz osuši.
- Držite se "UPUTA ZA UPORABU".
- **PAŽNJA!** Površine za pečenje su umazane s tankim slojem za očuvanje, ovi slojevi kod prvog korištenja izgore, stvarajući mogući dim manje količine.
- **PAŽNJA!** Za vrijeme uporabe i čišćenja nikada nemojte koristiti takve predmete koji mogu ogrebsti površinu za pečenje!

UPUTE ZA UPORABU

1. Prije nego što ga uključite u struju uvjerite se da je lokalna električna mreža prikladna zahtjevu napona uređaja.
2. Spustite gornji dio uređaja uključite uređaj u struju i uključite uređaj
3. Okrenite termosta u pravcu kazaljke na satu dok postignete željenu temperaturu. Žuta lampica se uključi čim donji i gornji dio počinju se ugrijati.
4. Temperatura se može podesiti ovisno o sastavu tijesta za vafle, u većini slučajeva na vrijednosti između 180°C i 250°C. 250°C-a uređaj postigne za cca 8 minuta.
5. Kada uređaj postigne željenu temperaturu, otvorite uređaj pomoću drške. Na donji dio stavite malo ulja i smjestite na to gotovo tijesto vafle. Spustite gornji dio i oprezno stisnite gornji dio na donji. Pripazite na vafle dok se ne spremi. Za to koristite i tajmer uređaja.
6. Samo kod uređaja za vafle Bubblewaffle: redovito izmijenite gornji i donji dio za pečenje
7. Kada uređaj postigne postavljenu temperaturu grijaći element se isključi, žuta lampica se izgasi zelena lampica svijetli dalje. To znači da grijaći element nije uključen ali uređaj radi.
8. Na prednjem dijelu donjeg dijela uređaja se nalazi posudioca za sakupljanje ulja, tu se skuplja ulje iz tijesta.
9. Ako je vafel spreljen, podignite gornji dio uređaja i izvadite vafel hvataljkom po mogućnosti drvenom da se površina za pečenje ne ošteti. Nakon toga uređaj je spreman za novo pečenje.
10. Ukoliko ne želite dalje koristiti uređaj onda ga isključite okretanjem termostata u poziciju "off". Isključite uređaj iz električne mreže.

VAŽNO! U donjem dijelu uređaja je smješten termo osigurač, koji prekine rad uređaja ako uređaj dosegne temperaturu od 130°C-a. Ako ovaj osigurač isključi uređaj sačekajte dok se uređaj ohladi i uključite ga za daljnju uporabu.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj iz struje!
- **PAŽNJA!** Prije svakog čišćenja i održavanja, pustite da se uređaj skroz ohladi.
- **PAŽNJA!** Prilikom čišćenja nemojte koristiti korozivna sredstva, otapala ili sredstva za čišćenje sa zrcima - ova zadnja sredstva mogu prouzrokovati ogrebotine na površini uređaja. Uvjerite se što nije dospjela voda u unutrašnjost uređaja.
- Prebrišite uređaj krpom umočenom u vodu s malo deterdženta. Obrišite uređaj na suho jednom suhom krpom.

ODLAGANJE

- Uvjerite se da je uređaj bio očišćen prije odlaganja.
- Smotajte električni kabel.
- Držite uređaj na hladnom i suhom mjestu.

JAMSTVO

Uređaj osnovno ima 12 mjeseci jamstva od dana kupnje. Uslove jamstva ćete naći na dokumentu o jamstvu.

U dolje navedenim situacijama se ne može potvrditi jamstvo:

1. U slučaju kvarova zbog dostave, instalacije ili nestandardiziranog električnog priključka
2. U slučaju kvarova rezervnih dijelova zbog ne odgovarajuće opskrbe struje
3. U slučaju kvarova zbog nedopuštenog rastavljenja, ugađanja ili izmjene mehaničkih ili elektroničkih dijelova
4. U slučaju kvarova zbog neispravnog korištenja, čišćenja ili održavanja
5. U slučaju kvarova zbog nehumanih razloga kao što su preopterećenje zbog napona, požar, zemljotres, munja, ostale prirodne katastrofe ili u slučaju kvarova zbog glodavaca ili ostalih štetočina
6. U slučaju potrošnih dijelova (npr. uložak za grijanje)
7. U slučaju oštećenja površine za pečenje

UNIŠTENJE NEAKTIVNIH UREĐAJA

Rashodovani uređaji se smiju uništiti prema važećim ekološkim propisima. Predlaže se odlaganje uređaja na dvorištima za reciklažu.