

UPUTE ZA UPORABU GAMMO friteze

Sigurnosni propisi

VAŽNO: Nepravilna instalacija, neovlaštene izmjene, ponovna montaža, podešavanja, rastavljanje ili održavanje mogu dovesti do oštećenja proizvoda, imovine ili ozbiljne ozljede.

Sve popravke, održavanje i podešavanja mora obavljati kvalificirani tehničar.

VAŽNO: OZBILJNA OPASNOST OD OPEKOTINA. Budite oprezni kada koristite ovaj proizvod.

VAŽNO: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA. NEMOJTE koristiti uređaj ako je kabel za napajanje oštećen.

VAŽNO: Iz sigurnosnih razloga ovaj proizvod MORA biti uzemljen.

VAŽNO: OPASNOST OD POŽARA. Nemojte koristiti proizvod s razinom ulja ispod navedenog minimuma.

VAŽNO: OPASNOST OD POŽARA. Stavite pećnicu dalje od površina ili područja gdje temperatura može prijeći 300°C. Ako vruće ulje prsne na vruće površine, to će izazvati požar.

VAŽNO: Ovo je komercijalni proizvod i smije ga koristiti samo obučeni operater koji je pročitao i u potpunosti razumio ovaj priručnik s uputama.

Ne smiju ga koristiti djeca niti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima. Prije uporabe proizvoda provjerite odgovaraju li vrijednosti na proizvodu vrijednostima napajanja.

Prije svake uporabe provjerite da kabel za napajanje nije oštećen. U slučaju oštećenja, može ga zamijeniti samo proizvođač ili kvalificirani tehničar.

VAŽNO: Kako bi se spriječile nesreće, proizvod se mora svakodnevno vizualno kontrolirati.

VAŽNO: Nemojte koristiti proizvod ako osjećate da s njim nešto nije u redu. Problem treba prijaviti proizvođaču ili kvalificiranom tehničaru. Nepravilna uporaba proizvoda može ga oštetiti i uzrokovati štetu, opasno je.

Površine proizvoda i kontrolni panel mogu se oštetiti tvrdim ili oštrim predmetima.

NEMOJTE koristiti napajanje koje nije kompatibilno sa sigurnosnim standardima.

NEMOJTE držati nikakve zapaljive tekućine, plinove ili druge slične predmete u blizini ili oko proizvoda.

NEMOJTE udarati proizvod niti stavljati bilo kakve predmete na njega.

NEMOJTE rukovati proizvodom ili ga isključivati iz utičnice mokrim rukama.

NIKADA ne rukujte i ne pomičite proizvod ako sadrži vruće ulje.

OPREZ: Imajte na umu da površine proizvoda mogu biti vruće prije i nakon uporabe proizvoda - OZBILJAN RIZIK OD OPEKOTINA.

NEMOJTE koristiti proizvod tijekom oluje. Kako biste izbjegli oštećenje proizvoda gromom, isključite ga iz utičnice prije oluje. Ostavite proizvod da se ohladi prije čišćenja. Isključite proizvod iz napajanja prije čišćenja.

NEMOJTE prskati vodu izravno na proizvod - OPASNOST OD STRUJNOG UDARA.

NE uranjajte proizvod, električni utikač ili kabel za napajanje u vodu ili druge tekućine.

NEMOJTE koristiti vodeni mlaz za čišćenje proizvoda.

NEMOJTE koristiti mokru krpu, spužvu od čelične vune ili abrazivnu kremu za čišćenje ploča proizvoda, površine proizvoda ili kabela za napajanje. Kada nije u uporabi, okrenite regulator temperature na "0" i izvucite kabel za napajanje. Čuvajte proizvod na sigurnom, čistom, suhom i dobro prozračenom mjestu ako se ne koristi dulje vrijeme.

POSEBNO UPOZORENJE: Nepoštivanje uputa može dovesti do oštećenja proizvoda, imovine ili ozbiljne ozljede.

Kako biste izbjegli rizik od gušenja za djecu ili životinje, pravilno odložite plastične vrećice i ambalažu.

Može se koristiti za uzemljene zidne utičnice.

Samo za unutarnju upotrebu. NEMOJTE koristiti na otvorenom. Nije prikladno za korištenje s produžnim kablom.

Držite proizvod i kabel za napajanje dalje od djece i životinja tijekom uporabe.

NEMOJTE postavljati niti koristiti proizvod u blizini zapaljivih predmeta kao što su zavjese, police, ormarići itd. - OPASNOST OD POŽARA

NEMOJTE ničim prekrivati proizvod - OPASNOST OD POŽARA

NEMOJTE dopustiti da kabel za napajanje visi preko ruba stola ili radne površine na kojoj stoji proizvod.

NEMOJTE dopustiti da kabel za napajanje dođe u kontakt s izvorom topline.

NEMOJTE koristiti na ili blizu izravnih izvora topline.

NEMOJTE koristiti proizvod ako je utikač ili kabel za napajanje napuknut ili na bilo koji način oštećen.

NEMOJTE ostavljati proizvod bez nadzora tijekom upotrebe.

NEMOJTE pokušavati sami popraviti proizvod. Obratite se kvalificiranom tehničaru.

OPREZ: Proizvod nemojte povlačiti za kabel za napajanje. Proizvod se mora koristiti na sigurnoj, ravnoj i stabilnoj površini. Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala s uređajem.

OPĆE INFORMACIJE

Pažljivo pročitajte informacije u ovom korisničkom priručniku. Sačuvajte korisnički priručnik u slučaju da vam zatreba. Prije nego što uključite stroj, provjerite odgovaraju li podaci na pločici s podacima o stroju naponu mreže u radnom području gdje će se stroj koristiti. Stroj mora instalirati stručnjak u skladu s uputama proizvođača i lokalnim zakonodavstvom. Oprema se mora staviti ispod nape koja mora biti u skladu sa standardima UNI-CIG 7129 I 8723. Ovaj uređaj se može koristiti samo za prženje u ulju. Proizvođač odbija svaku odgovornost u slučaju da nastane bilo kakva šteta kao posljedica rukovanja opremom u skladu s uputama za uporabu i održavanje ili za bilo kakve netočnosti u ovom priručniku s uputama zbog pogrešaka u prijevodu ili tipkanju. Proizvođač zadržava pravo potrebnih izmjena bez promjene osnovnih karakteristika.

VODIČ ZA INSTALACIJU

Stroj možete identificirati pomoću pločice s podacima na stražnjoj strani uređaja. Značajke stroja su odvojiva konstrukcija od nehrđajućeg čelika, termostatski grijač, sigurnosni termostatski svjetlo za grijanje, indikator temperature svjetla za grijanje, slavina za ispuštanje ulja (za verzije od 16, 16+16 litara) ili uklonjivi rezervoar za ulje (6, 6+6, 8, 8+8 litara verzije).

Uklonite zaštitnu foliju. Pridržavajte se sljedećih osnovnih pravila:

- Mrežni napon mora odgovarati vrijednosti navedenoj na pločici stroja.
- Uređaj se može priključiti samo na pravilno uzemljenu utičnicu.
- Spojite uređaj na električnu mrežu projektiranu u skladu s učinkom uređaja (pogledajte pločicu s podacima na stražnjoj strani uređaja).

Električni priključak mora izvesti stručnjak u skladu s pravilima CEI. Mrežni kabel mora biti postavljen tako da niti jedan njegov dio ne dosegne 50°C na sobnoj temperaturi. Prije postavljanja, provjerite je li mrežni utikač ili prekidač lako dostupan kada je oprema na mjestu. **PROIZVOĐAČ NE PREUZIMA ODGOVORNOST UKOLIKO SE NE PRIDRŽAVA OVIM SIGURNOSNIM PRAVILIMA.**

Sastavljanje uređaja:

1. Stavite na mjesto unutarnju zdjelu.
2. Stavite na mjesto grijač i upravljačku ploču
3. Stavite košaru u unutarnju posudu tako da bude pričvršćena za potpornu šinu, a ne za grijaču podlogu!
4. Napunite uređaj uljem do razine između minimalne i maksimalne oznake! (Ako koristite mast, prije ulijevanja u posudu potrebno ju je otopiti.) **PAŽNJA!** Nikada nemojte koristiti uređaj bez ulja, s premalo ili previše ulja, jer to može poništiti jamstvo!
5. Postavite poklopac preko košare.

Važno! Uređaj je namijenjen za uporabu u ugostiteljstvu i njime može upravljati samo odgovarajuće kvalificirana osoba!

UPUTE ZA UPORABU

POKRETANJE

1. Uključite uređaj u struju.
2. Okrenite termostatski ručica dok temperatura ne dosegne željenu razinu. Indikatorska lampica se pali i gasi kada se postigne zadana temperatura.
3. Skinite poklopac i uređaj je sada spreman za upotrebu.
4. Prvo osušite proizvod koji želite pržiti prije nego ga polako umočite u ulje.
5. Ako želite pržiti smrznuti proizvod, rešetku pećnice napunite samo do pola i pustite je u ulje vrlo polako.
6. Vratite poklopac i kada je proizvod spreman, uklonite poklopac i izvadite košaru iz stroja.

ISKLUČENJE: Okrenite termostatski ručica u položaj 0 C°. **NAPOMENA:** Ako električni kabel ostane uključen u utičnicu, uređaj je pod naponom.

ODRŽAVANJE

1. Nakon kuhanja uklonite komade koji plivaju u ulju.
2. Povremeno ispuštite hladno ulje iz spremnika i operite spremnik vodom i deterdžentom. Operite radijator istom metodom, pazite na kapilarnu žarulju termostata.
3. Jedinicu upravljačke glave ne treba čistiti ničim osim vlažnom krpom. **ZA ČIŠĆENJE NE KORISTITE TEKUĆU VODU ILI KOROZIVNE TVARI.** **VAŽNO:** Prije početka bilo kakvog postupka čišćenja isključite uređaj iz struje i pričekajte da se ulje i grijaće tijelo ohlade.

AKO UREĐAJ NE RADI

1. Provjerite je li zatik pravilno umetnut u glavu kao što je opisano u poglavlju 2.3 i da li je sigurnosni termostatski ručica u ispravnom položaju (crveni zatik nije spušten). Sigurnosni termostatski ručica se aktivira kada temperatura ulja prijeđe 230 oC, tako da termostatski ručica grijanja ne radi.
2. Ako se sigurnosni termostatski ručica ponovno aktivira, pozovite stručnjaka.
3. Prilikom servisiranja uvijek se držite originalnih dijelova.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako se pojavi problem koji nije prikazan u ovoj tablici, prestanite koristiti pećnicu i zatražite pomoć od proizvođača, kvalificiranog tehničara ili ovlaštenog trgovca.



PROBLEM	RAZLOG(I)	RJEŠENJE
Indikator snage ne svijetli kada je friteza spojena na mrežu.	1. Utikač nije pravilno umetnut u utičnicu. 2. Pregorio je osigurač	1. Izvucite utikač i pravilno ga umetnite. 2. Zamijenite osigurač od 13A
Indikator termostata ne radi i pećnica se ne grije.	1. Moguće je da je aktiviran sigurnosni relej za pregrijavanje 2. Spajanje grijaćeg elementa je neispravno. 3. Grijaći element je neispravan.	1. Pritisnite tipku sigurnosnog resetiranja na stražnjoj strani stroja, provjerite i servisirajte stroj. Obratite se kvalificiranom tehničaru ili ovlaštenom prodavaču ako se sigurnosni reset treba ponovno resetirati za normalnu upotrebu. 2. Što se tiče grijanja, obratite se kvalificiranom tehničaru ili službenom distributeru za kvar na elementu. 3. U slučaju problema s grijanjem obratite se kvalificiranom mehaničaru ili ovlaštenom distributeru.
Indikator napajanja svijetli, ali se pećnica ne zagrijava.	Kontrola temperature je neispravna.	Obratite se kvalificiranom tehničaru ili svom ovlaštenom prodavaču.
Kontrola temperature radi, ali indikator napajanja ne svijetli.	Indikator napajanja je neispravan	Obratite se kvalificiranom tehničaru ili svom ovlaštenom prodavaču.
Nakon zagrijavanja, grijaći element temperaturu više ne drži.	Aktivirao se regulator pregrijavanja	Pritisnite gumb za resetiranje na stražnjoj strani pećnice.
Temperatura se ne može kontrolirati.	Regulator temperature ne radi	Obratite se kvalificiranom tehničaru ili svom ovlaštenom prodavaču.

WEEE ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI UREĐAJI

Odluke 2002/95/EZ, 2002/96/EZ i 2003/108/EZ bave se ograničenjem uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi te regulacijom otpadne električne i elektroničke opreme.

Ovaj simbol, prekrivena kanta za smeće, na proizvodu ili njegovoj ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom.

Selektivno prikupljanje otpada ovog uređaja organizira i obavlja proizvođač. Korisnik je dužan kontaktirati proizvođača i pridržavati se sustava gospodarenja otpadom koji proizvođač propisuje u vezi prikupljanja selektivnog otpada.

Selektivno prikupljanje i recikliranje vašeg odbačenog uređaja pomaže u očuvanju okolišnih resursa i osigurava da metoda recikliranja štiti ljudsko zdravlje i okoliš.