

## **UPUTE ZA UPORABU**

### **GAMMO HEG-606, HEG-818, HEG-820, HEG-822**

#### **električni roštilji**

Kako biste najučinkovitije upravljali svojim uređajem, pročitajte korisnički priručnik.

Proizvodi su izrađeni najsuvremenijom proizvodnom tehnologijom. Provjeravaju se i testiraju pojedinačno. Svi njihovi tehnički parametri u skladu su s međunarodnim standardima.

GAMMO električni roštilji/ploče za roštilj mogu se koristiti za prženje različitih namirnica. Uređaj je siguran, stabilan i jednostavan za korištenje. Ovi uređaji se mogu koristiti za npr. pečenje mesa, ribe ili povrća. Komponente uređaja većinom su izrađene od nehrđajućeg čelika ili čelika koji zadovoljava standarde prehrambene industrije.

#### **SIGURNOSNI PROPISI**

- Nepravilna uporaba može dovesti do oštećenja uređaja i ozljede korisnika.
- Uređaj se može koristiti samo za ono za što je namijenjen, tj. za pečenje mesa, mesnih prerađevina, ribe i povrća. Proizvođač nije odgovoran za štete nastale nepravilnom uporabom.
- Uređaj se može koristiti samo za roštiljanje ili zagrijavanje hrane.
- Pazite da se ne opečete dok koristite uređaj.
- **PAŽNJA!** Ne taknite dijelove uređaja osim ručke za sakupljanje masti i tipki za upravljanje.
- Držite svoj uređaj i električni priključak dalje od vode ili drugih tekućina. Ako je uređaj slučajno uronjen u vodu, odmah izvucite kabel iz utičnice i neka uređaj provjeri ovlaštenu servisera. Zanemarivanje propisa može dovesti do opasnosti po život.
- Nikada ne uklanjajte zaštitni poklopac s uređaja.
- Nemojte umetati nikakav uređaj/predmet u uređaj.
- Ne stavljajte nikakav stroj na uređaj.
- Nemojte polagati ili okretati uređaj naopako, čak ni tijekom transporta. Nemojte nagnuti uređaj pod kutom većim od 45°.
- Ne dirajte električni priključak mokrim ili vlažnim rukama.
- Redovito provjeravajte ispravnost električnog kabela. Ako je kabel oštećen, neka ga zamijeni ovlaštenu servis.
- Nemojte koristiti uređaj ako je pao ili je na bilo koji način oštećen. Ako je potrebno, odnesite ga na provjeru i popravak u ovlaštenu servis.
- Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Možete biti u situaciji opasnoj po život.
- Pazite da kabel za napajanje ne dođe u dodir s oštrim ili vrućim alatom i držite ga dalje od otvorenog plamena. Prilikom istekanja uvijek povucite utikač, a ne električni kabel.
- Pazite da nitko ne može slučajno izvući ili spotaknuti kabel za napajanje.
- Tijekom uporabe uvijek obratite pažnju na uređaj.
- Nikada ne ostavljajte djecu bez nadzora u blizini uređaja.
- Uvijek iskopčajte kabel za napajanje kada čistite ili kada ga nećete koristiti dulje vrijeme.
- **PAŽNJA!** Kada je električni kabel priključen, uređaj je uvijek pod naponom.
- Isključite uređaj, zatim izvucite kabel za napajanje iz utičnice.
- Nikada nemojte povlačiti uređaj za kabel. Prilikom transporta držite uređaj objema rukama za kućište.
- Ne koristite dodatke koji ne dolaze s uređajem.
- Nakon uporabe isključite uređaj i izvucite električni utikač.
- Električna mreža na licu mjesta mora zadovoljiti električne potrebe uređaja.

**PRVA UPORABA:** provjerite da uređaj nije oštećen tijekom transporta. U slučaju bilo kakvog oštećenja, odmah ga prijavite svom prodavaču i **NEMOJTE** koristiti uređaj!

- Uklonite ambalažu.
- Postavite uređaj na čvrstu površinu i izravnajte ga.
- Postavite posudu za prikupljanje masti na prednji dio uređaja.
- Uvjerite se da u blizini uređaja nema izvora topline (npr. grijač, pećnica ili drugi grijaći uređaj).
- Provjerite je li uređaj udaljen najmanje 10 cm od bilo kojeg drugog predmeta ili zida.
- Postavite uređaj tako da električni kabel bude uvijek dostupan.
- Uklonite masni papir ili foliju koja štiti površinu za pečenje ili foliju koja štiti vanjsko kućište uređaja.
- Očistite uređaj i njegove dodatke mekom krpom namočenom u mlaku vodu s deterdžentom, zatim obrišite i ostavite da se uređaj potpuno osuši.
- **PAŽNJA!** Površine za pečenje prekrivene su tankim zaštitnim slojem (strojno ulje ili mast za strojeve), koji će prilikom prve uporabe zagorjeti, pa se može stvarati dim. To je normalno!
- **PRI PRVOG UKLJUČENJA!** Nakon što ste dobro obrisali i osušili uređaj:
  1. postavite termostat na 0°C (U slučaju 2-zonskog modela, oba termostata),
  2. uključite uređaj kod glavnog prekidača i postavite termostat na 50°C (U slučaju 2-zonskog modela, oba glavna prekidača, zatim oba termostata),
  3. pustite uređaj da se zagrije cca. 15 minuta, zatim postavite na 100°C i pustite na toj temperaturi dok ne nestane dim (cca. 15-20 minuta),
  4. ako se koristi u zatvorenoj prostoriji, prozračite i ostavite uređaj da se potpuno ohladi,
  5. cijelu površinu za pečenje premažite tankim slojem jestive masti i ponovite postupno zagrijavanje i paljenje na 50°C pa na 100°C
- Čim se površina za kuhanje prestane dimiti, vaš novi uređaj je spreman za upotrebu.
- Slijedite upute iz "UPUTE ZA UPORABU".

## UPUTE ZA UPORABU

- Postavite uređaj na radnu površinu.
- Spojite utikač uređaja na električnu mrežu.
- Postavite termostat na 0°C (u slučaju 2-zonskog modela oba termostata)!
- Uključite uređaj, zelena indikatorska lampica će se uključiti kada je uključen.
- Postavite regulator temperature na upravljačkoj ploči na željenu temperaturu. Lampica za grijanje se pali (crveno) i gasi čim uređaj postigne zadanu temperaturu. (U slučaju duplih roštilja mogu se namjestiti dvije odvojene temperature, s desne i s lijeve strane.)
- Ako se uređaj više ne koristi, vratite regulator temperature u položaj "0" i isključite uređaj.
- Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, izvucite električni utikač.
- Preporučuje se svakodnevno čišćenje uređaja.
- Zbog položaja grijaće ploče, površina za pečenje može imati različite temperaturne zone, što treba ispitati tijekom probnog pečenja.
- Promjena boje lima za pečenje tijekom upotrebe je prirodna.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Isključite električni utikač prije bilo kakvog čišćenja ili održavanja.
- **PAŽNJA!** Uvijek pustite uređaj da se potpuno ohladi prije čišćenja ili održavanja.
- **PAŽNJA!** Prilikom čišćenja nemojte koristiti korozivna sredstva, otapala ili granulirana sredstva za čišćenje - oni mogu uzrokovati ogrebotine. Uvjerite se da voda nije ušla u uređaj.
- Uređaj čistite vlažnom krpom namočenom u vodu s blagim deterdžentom. Ostavite uređaj da se potpuno osuši.

## SKLADIŠTENJE

- Provjerite je li uređaj očišćen prije pohranjivanja.

- Namotajte električni kabel.
- Čuvajte uređaj na hladnom i suhom mjestu.

## **JAMSTVO**

Garancija na uređaj je 12 mjeseci od datuma kupnje.

Jamstvo je nevažeće u sljedećim slučajevima:

1. U slučaju oštećenja uslijed transporta, instalacije ili nestandardnog električnog priključka
2. U slučaju kvara komponente zbog neadekvatnog napajanja
3. U slučaju oštećenja uzrokovanih neovlaštenim rastavljanjem, podešavanjem, zamjenom mehaničkih ili električnih komponenti
4. U slučaju oštećenja uzrokovanih nepravilnom uporabom, čišćenjem ili održavanjem
5. Kvar zbog neljudskih uzroka, kao što su strujni udari, požar, potresi, munje, druge prirodne katastrofe ili pogreške uzrokovane glodavcima i drugim gamadima
6. U slučaju nepoštivanja uputa u korisničkim uputama
7. U slučaju potrošnih i habajućih dijelova.

## **PONIŠTENJE UREĐAJA POVLAČENOG IZ UPORABE**

Strojevi koji su na kraju životnog vijeka moraju se zbrinuti na ekološki prihvatljiv način. Preporuča se poslati uređaj u dvorište za recikliranje otpada.