

UPUTE ZA UPORABU I ODRŽAVANJE

Gassner wd 4.23 komercijalno parno kuhalo



1 • OPĆE INFORMACIJE

1.1 • Uređaj ne zahtijeva posebnu instalaciju, ali uporabu neka vrši obučena odrasla osoba.

1.2 • Pažljivo pročitajte upute ovih Uputa za uporabu; sadrže važne informacije za sigurnu instalaciju, uporabu i održavanje.

Sačuvaljte ove Upute za uporabu na sigurnom mjestu za daljnje informacije!

1.3 • Uređaj se smije koristiti **isključivo u svrhe za koje je namijenjen**, znači za pirjanje hrane (povrća, tjestea, okruglica), svaka ostala uporaba je neispravna i stoga je i opasna.

1.4 • Nakon odstranjivanja ambalaže **provjerite, da li je uređaj na bilo koji način oštećen**.

Ukoliko je to dvojbeno, nemojte nastaviti s instalacijom uređaja i stupite izravno u kontakt s korisničkom službom Gammo Europe d.o.o. ili s vašim prodavačem.

1.5 • Materijali ambalaže **mogu predstavljati opasnost i stoga se ne smiju ostaviti nadohvat djeci**.

1.6 • Odstranjivanje ambalaže **se mora vršiti u skladu s lokalnim propisima o odlaganju otpada**. To u većini slučajeva znači da se razni materijali odvoje i odlažu kao otpad naselja.

1.7 • Prije nego što biste smjestili i priključili uređaj, provjerite, da električna snaga **odgovara onoj koja je naznačena na tablici podataka uređaja**.

1.8 • U slučaju kvara ili neispravnog rada uređaja **odmah isključite uređaj!**

1.9 • Za vrijeme instalacije i/ili održavanja preporučuje se nošenje zaštitnih rukavica za očuvanje Vaših ruku.

2. UPORABA

NEMOJTE PARNO KUHALO KORISTITI BEZ VODE!

1. Napunite spremnik topлом vodom (cca. 3 litara).

2. Priključite uređaj na struju. (220 V/ 50 Hz).

3. Postavite regulator temperature na 95°C-a - kontrolna lampica grijanja mora svijetliti.

Ako kontrolna lampica se ne uključi, osigurač za pregrijavanje se aktivirao! U ovom slučaju pritisnite CRVENI GUMB.

4. Zagrijte vodu - cca. 20 minuta.

Smjestite npr. okruglice u uređaj (cca. 20-25 minuta - ovisno o veličini okruglica).

Ukoliko uređaj kontinuirano koristite pripazite na ispravni - u slučaju potrebe dopunite vodu nivo vode!

U interesu savršene higijene vodu imijenite svaki dan!

Za čišćenje se preporučuje sredstvo za inox površine.

Uređaj se ne smije čistiti vodenim mlazom. Pripazite da tijekom uporabe uređaj ne dođe u kontakt s hladnom vodom!

U slučaju električnog kvara isti može popraviti samo stručna osoba. Opći propisi zaštite od udara se moraju u svakom slučaju ispoštovati!

U slučaju bilo kakvih drugih pitanja obratite se proizvođaču, Vašem distributeru ili prodavaču.