

Használati útmutató

DS-12-26 automata vízlágyító

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Olvassa el figyelmesen az ezen útmutatóban található utasításokat; fontos információkat tartalmaznak a biztonságos üzembe helyezés, működtetés és karbantartás vonatkozásában.

Őrizze meg az útmutatót biztonságos helyen, a jövőbeni tájékozódás céljából!

A készülék vendéglátó egységek konyháján történő vízlágyításra lett tervezve. Bármilyen más használat helytelen és balesetveszélyes. Helytelen használatból eredő hibáért vagy balesetért sem a gyártó, sem a forgalmazó nem felelős.

A csomagolás eltávolítását követően ellenőrizze, hogy a készülék nem szenvedett-e bármilyen sérülést. Amennyiben ez kétséges, ne folytassa a készülék üzembe helyezését, és lépjen azonnal kapcsolatba a Gammo Europe Kft. ügyfélszolgálatával vagy az Ön kereskedőjével. A csomagolóanyagok veszélyt jelenthetnek, és ezért nem szabad őket olyan helyen hagyni, ahol gyermekek játszhatnak velük. A csomagolóanyagok eltávolítását a helyi szabályozással összhangban kell végezni. Ez általában azt jelenti, hogy a különböző anyagokat típusuk szerint válogatják és települési hulladékként gyűjtik őket.

A készüléket ne engedje gyerekeknek vagy nem megbízható embernek használni.

BEÜZEMELÉS

A készüléket vízszintes talajon kell elhelyezni, a helyiség hőmérséklete 4-30 Celsius fok közötti kell, hogy legyen. A készüléket úgy pozícionálja, hogy a só utánpótlás könnyen megvalósítható legyen, de minél közelebb legyen a csatorna kivezetéshez. A vízlágyító kimenő és bemenő flexibilis csöveiben biztosítani kell a szabad folyadék áramlást. A vízlágyítót nem szabad magas hőmérsékleten működtetett készülék mellé vagy savas/füstös közegbe helyezni.

Vízcsatlakozás: a készülék hátoldalán található 3/4" csatlakozókkal. A hálózati víznyomás nem lehet kevesebb, mint 2 bar és nem lehet több, mint 8 bar.

Elektromos csatlakozás: a készülék adattáblája szerint, egyfázisú bekötést igényel.





Szennyvíz / kimenő víz csatlakozás: a készülék hátoldalán található 1/2" csatlakozóval és áttetsző flexibilis csővel. Ezen a csövön keresztül távozik regenerálás során az elhasznált víz. Ellenőrizze, hogy a kifolyó víz szabadon áramolhat, a cső nincs eltörve vagy blokkolva!

Időzítő programozás



A készüléknek mindössze négy gombja van, így különösen egyszerű a programozása. Üzem közben a kijelző kiírja az időt, a dátumot, és ha be van programozva, akkor azt is, hogy mikor kerül sorra a regenerálás. Regenerálás közben kiírja a hátralévő időt és hogy melyik fázisban van éppen.

Bekapcsolás: csatlakoztassa a dugaljat az elektromos hálózathoz és a vezetéket csatlakoztassa az időzítőhöz. Ekkor megjelenik az aktuális idő a kijelzőn. Ha ehelyett a kijelzőn "ERR3" felirat jelenik meg, várjon egy kicsit, amíg a szelepek a megfelelő pozícióba kerülnek, ezt követően a hibajelzés el fog tűnni.



Idő és nap beállítás:


1. Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn villogni kezdenek a feliratok.
2. A nyilak segítségével állítsa be az aktuális időt.
3. Nyomja meg a  gombot újra. Ekkor a kijelző tetején megjelenik egy háromszög a "Time & Day" felirat mellett.
4. Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn villogni kezdenek a feliratok.
5. A nyilak segítségével állítsa be az aktuális napot.
6. Nyomja meg a  gombot újra a mentéshez.

Regenerálás időpont beállítás: a kijelző bal oldalán megjelenik egy háromszög a "Regen Time & Day" felirat mellett

1. Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn villogni kezdenek a feliratok.
2. A nyilak segítségével állítsa be azt az időpontot, amikor a regenerálást szeretné elkezdeni
3. Nyomja meg a  gombot a mentéshez.

Regenerálás sűrűség beállítás: a kijelzőn megjelenik egy szám a "Days" felíratra mutató háromszög alatt

1. Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn villogni kezdenek a feliratok.
2. A nyilak segítségével adja meg, hogy hány nap teljen el két regenerálás között (1-99 nap).
3. Nyomja meg a  gombot a mentéshez.

Azonnali regenerálás: nyomja meg a  gombot és tartsa benyomva legalább 5 másodpercig. Amint elindult a folyamat, a kijelzőn megjelenik a hátralévő idő és az aktuális fázis kódjele. A regenerálásnak 8 fázisa van, ezek a következők:

C0: indítás

C1: első ellenáramoltatás

C2: só injektálás és lassú átmosás

C4: újra nyomás alá helyezés

C5: első gyors öblítés

C6: második ellenáramoltatás

C7: második gyors öblítés

C8: sós oldat helyreállítása