

VANJSKE VAKUMIRKE MAXIMA

PRIJE PRVE UPORABE MOLIMO VAS PROČITAJTE UPUTE ZA UPORABU!

Kako biste pravilno koristili proizvod, molimo pažljivo pročitajte upute za uporabu prije puštanje uređaja u pogon!

Cijela ponuda Maxima strojeva za vakuumsko pakiranje idealan je za vakuumsko pakiranje hrane. Uređaji su sigurni, pouzdani i jednostavni za uporabu.

Svojstva

MAXIMA proizvod koji ste kupili vrlo je jednostavan za uporabu. Tijekom procesa pakiranja jednostavno postavite vakum vrećicu koju želite zapakirati na brtveni dio na prednjoj strani uređaja, zatvorite poklopac, a nakon postavljanja stroj će automatski obaviti preostale zadatke (isisavanje zraka, brtvljenje, ponovno hlađenje, ispuštanje zraka i otvaranje poklopca).

Vrijeme zavarivanja može se podesiti u širokom rasponu kako bi odgovaralo vašim potrebama, što znači da vakum vrećice izrađene od različitih materijala i s različitim karakteristikama ne predstavljaju nikakav problem.

Uređaj ima zaštitno uzemljenje i prekidač za uključivanje/isključivanje. Kao i svi Maxima uređaji, i ovaj aparat za vakumiranje ima CE certifikat.

Sigurnosni propisi

- Proizvod se smije koristiti samo u svrhu za koju je namijenjen (za pakiranje hrane)! Proizvođač i distributer ne snose odgovornost za bilo kakvu štetu ili ozljedu nastalu nepravilnom ili neodgovornom uporabom.
- Držite električni priključak proizvoda dalje od vode ili bilo koje druge tekućine! Ako proizvod padne u vodu, odmah ga isključite iz električne utičnice i neka ga pregleda kvalificirani stručnjak! **Nepridržavanje dolje navedenih uputa može dovesti do situacije opasne po život!**
- Nikada ne pokušavajte otvoriti kućište stroja!
- Ne stavljajte nikakve predmete ispod poklopca ili u otvore uređaja!
- Ne dodirujte električni utikač mokrim ili vlažnim rukama!
- Redovito provjeravajte električni utikač i kablove stroja! Ako je bilo koji od njih oštećen, obratite se kvalificiranom stručnjaku za popravak!
- Nemojte koristiti stroj ako vam je pao ili ako je oprema na bilo koji drugi način oštećena! Obratite se nadležnom stručnjaku ili servisu za pomoć u otklanjanju kvara!
- Ne pokušavajte popraviti uređaj! **To može dovesti do situacija opasnih po život!**
- Pazite da električni kabel ne dođe u dodir s vrućim ili oštrim predmetima i držite ga dalje od otvorenog plamena! Kad ga vadite iz utičnice, uvijek izvucite utikač iz utičnice, a ne kabel!
- Pazite da nitko slučajno ne izvuče kabel ili se spotakne o njega!
- Pazite na stroj tijekom rada! Nikada ne posežite rukama u radnu opremu! Nikada ne dopustite djeci da upravljaju industrijskim strojevima!
- Uvijek izvucite električni utikač iz utičnice kada ga ne koristite ili prije čišćenja uređaja! **PAŽNJA!** Sve dok je kabel za napajanje priključen u utičnicu, stroj je pod naponom!
- Isključite uređaj prije vađenja utikača iz zida!
- Nikada nemojte pomicati ili premještati stroj držeći ga za kabel!
- Na uređaj nemojte spajati predmete koji nisu isporučeni s njim!
- Nemojte propteretiti uređaj
- Isključite uređaj nakon upotrebe!
- Električni priključak mora biti izveden u skladu s važećim propisima i standardima na mjestu uporabe!


Prva upotreba

- Raspakirajte i provjerite stroj za vakuumsko pakiranje! Ako primijetite bilo kakvo oštećenje ili nepravilnost, odmah kontaktirajte dobavljača i distributera proizvoda i sačuvajte sve elemente originalnog pakiranja!
- Prije uporabe opreme u potpunosti pročitajte ovaj priručnik!
- Stroj mora biti postavljen na ravnu, vodoravnu površinu s dovoljno prostora za lak pristup, održavanje i ventilaciju.
- Ako oprema uključuje tvornički ugrađen osigurač, može se spojiti na konvencionalnu električnu utičnicu. Provjerite jesu li napon uređaja i zidne utičnice kompatibilni! Ako proizvod nema tvornički osigurač, morate potražiti pomoć kompetentnog stručnjaka za pravilno postavljanje električnog napajanja.
- Prije prve uporabe preporučujemo brisanje vanjskog kućišta i poklopca proizvoda iznutra i izvana vlažnom krpom.
- Postavite uređaj na mjesto i položaj tako da je električni priključak uvijek lako dostupan!

Rad stroja

1. **Pročitajte ovaj priručnik prije uporabe!**
2. Uključite uređaj.
3. Stavite proizvod koji želite zapakirati u rebrastu vakum vrećicu zatvorenu s 3 strane.
4. Umetnite vrećicu u uređaj tako da otvoreni dio vrećice padne preko šipke za brtvljenje.
5. Postavite željene parametre (funkcija, trajanje zavarivanja itd.)
6. Zatvorite poklopac i vakumiranje počinje s postavljenim parametrima.

Panel za rukovanje



1 - START (pokretač) gumb: pritisnite za pokretanje vakumiranja

2 - Gumb za zavarivanje: pritisnite ako ne želite vakumirati, već samo zatvoriti vrećicu ili ako mislite da je potreban vakum već postignut i želite dovršiti pakiranje proizvoda.

3 - Gumb za UKLJUČENJ/ISKLUČENJE: pritisnite za uključenje ili isključenje uređaja

4 - Funkcijska tipka načina mariniranja: nije dostupna

5 - Gumb za funkciju vakuumskog zatvaranja u spremniku za skladištenje: nije dostupan

6 - Tipka za funkciju pulsnog vakumiranja: pritisnite tijekom vakumiranja i sve dok je držite pritisnutu, vakumiranje će se zaustaviti. Preporuča se za pakiranje osjetljivih ili poroznih proizvoda.

7 - Gumb za funkciju pulsnog zatvaranja: pritisnite ga i uređaj se može koristiti kao jednostavan pulsni zatvarač, tj. samo postavite vrećicu na šipku za varenje, zatvorite poklopac i uređaj će zatvoriti vrećicu bez vakuuma.

8 - Gumb za podešavanje vremena zavarivanja: za promjenu trajanja zavarivanja. Prema zadanim postavkama uređaj zatvara 3 sekunde, što je dovoljno za većinu vrećica. Vrijedno je promijeniti ovu postavku ako zavarivanje nije savršeno. Povećajte vrijeme ako je zavareni šav neravan, smanjite ga ako je šav bijel ili rastezljiv. Uređaj uvijek pamti zadnju postavku!

9 - Zaslone: Ovo vam omogućuje praćenje trenutne faze uređaja.

Vakumiranje vrećica

1. Odaberite željenu veličinu rebraste vrećice i metnite u nju proizvod koji želite spakirati.
2. Ostavite najmanje 7-8 cm udaljenosti na otvoru vrećice za vakumiranje i zatvaranje.
3. Otvorite poklopac uređaja i stavite otvor vrećice preko šipke za brtvljenje. Provjerite pada li otvor vrećice unutar područja koje zatvara.
4. Zatvorite poklopac.
5. Pritisnite tipku START za početak ciklusa vakumiranja. Nastavite pritiskati dok ne osjetite da se počinje stvarati vakuum.
6. Uređaj će vakuimirati i zatvoriti vrećicu u skladu s postavkama, a zatim će se oglasiti zvučnim signalom kada bude gotov.
7. Otvorite poklopac, izvadite vrećicu i provjerite je li vakumiranje uspješno. Dobar zavareni šav je proziran i ujednačen. Ako nije takav, na primjer, mrljast je, nazubljen, naboran, bijel ili rastezljiv, tada odrežite zavareni dio i ponovno počnite s pakiranjem preispitivanjem postavki zavarivanja.

Izrada vrećica

1. Otvorite poklopac uređaja i postavite otvoreni dio folije u područje koje zatvara nit za varenje.
2. Zatvorite poklopac i pritisnite tipku SEAL.
3. Uređaj će se oglasiti zvučnim signalom nakon što istekne postavljeno vrijeme zavarivanja.
4. Otvorite poklopac, izvadite vrećicu i provjerite je li vakumiranje uspješno. Dobar zavareni šav je proziran i ujednačen. Ako nije takav, na primjer, mrljast je, nazubljen, naboran, bijel ili rastezljiv, tada odrežite zavareni dio i ponovno počnite s pakiranjem preispitivanjem postavki zavarivanja.

Čišćenje i održavanje

- Prije čišćenja uvijek izvucite električni utikač iz utičnice!
- **PAŽNJA!** Nikada nemojte uranjati ili stavljati uređaj u vodu ili druge tekućine!
- Obrišite uređaj izvana vlažnom krpom (po potrebi krpom s malo sredstva za pranje posuđa).
- Nikada nemojte koristiti jaka abrazivna sredstva ili spužve s jakom abrazivnom površinom! Nemojte koristiti oštre ili šiljate predmete! Ne koristite benzin ili druga otapala! Koristite vlažnu krpu ili po potrebi krpu s malo sredstva za pranje! Nemojte koristiti abrazivna sredstva!
- **PAŽNJA!** Nikada ne prolijte vodu izravno na stroj!

Skladištenje

- Uređaj treba čuvati na suhom i hladnom mjestu.

Jamstvo

Uvjeti i odredbe za proizvod uključeni su u jamstveni list koji ste dobili prilikom kupnje.

WEEE ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA

Odluke 2002/95/EZ, 2002/96/EZ i 2003/108/EZ odnose se na ograničenje uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi i regulaciju otpadne električne i elektroničke opreme.

Simbol prekrižene kante za smeće na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom. Selektivno prikupljanje otpada ovog uređaja organizira i obavlja proizvođač. Korisnik je dužan kontaktirati proizvođača i pridržavati se sustava gospodarenja otpadom koji je propisao proizvođač o selektivnom prikupljanju otpada. Odvojeno prikupljanje i recikliranje vaše otpadne opreme pomoći će u očuvanju okolišnih resursa i osigurati da proces recikliranja štiti ljudsko zdravlje i okoliš.