

GAMMO hladnjaci za prilog

PRIJE UPORABE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE ZA UPORABU!

U interesu da biste uredno koristili proizvod, pažljivo pročitajte upute za uporabu prije korištenja uređaja!

GAMMO hladnjaci za priloge izvrsni su za održavanje namirnica na niskoj temperaturi. Ovi proizvodi su sigurni, pouzdani i lako se koriste.

PRIJE PREUZIMANJA

- Ako primijetite bilo kakvo oštećenje ambalaže, odmah to prijavite kuriru, zatražite zapisnik o oštećenju i obavijestite svog distributera!
- Naknadno prijavljivanje moguće štete bez zapisnika o šteti se ne prihvata.

Sigurnosni propisi


- Proizvodi se smiju koristiti u svrhe za koje su namijenjeni: održavanje namirnica (pizze, salate, priloga za gyros) na niskoj temperaturi! Proizvođač i distributer nisu odgovorni ni za kakvo oštećenje koje proizlazi od neispravnog i neodgovornog korištenja uređaja.
 - Položite uređaj na stabilnu, vodoravnu površinu!
 - Ukoliko niste sigurni u montiranju, instalaciji, zatražite pomoć stručnjaka. U slučaju kvara u svakom slučaju se obratite stručnjaku! Nemojte odstraniti nikakve dijelove s uređaja!
 - Držite se lokalnih propisa zaštite o radu, protupožarnih propisa i propisa u vezi s električnim priključcima!
 - NEMOJTE čistiti uređaj vodenim měazom!
 - NEMOJTE koristiti uređaj na slobodnom prostoru.
 - NEMOJTE koristiti uređaj za odlaganje medicinskih proizvoda.
 - NEMOJTE koristiti uređaj za odflaganje električnih uređaja, rezervnih dijelova.
 - Uređaj dižite uvijek uhvativši ga za donji dio.
 - Prije čišćenja uređaja uvijek ga isključite i iskopčajte ga iz struje.
 - Ambalažu uređaja držite podalje od djece. Ovi materijali se moraju poništiti u skladu s lokalnim propisima o reciklaži otpada.
 - Ukoliko dođe do oštećenja električnog kabla, izmijenite ga pomoću stručnjaka!
-
- **Uređaj se ne smije uključivati u roku od sat vremena nakon isporuke.**
Ne okrenite uređaj na bok ili naopako, niti za vrijeme transportiranja.
Ne uključujte uređaj na površini s nagibom većim od 45°. Jamstvo ne pokriva eventualnu štetu!
Ako je uređaj transportiran nagnut, ostavite ga u ispravnom horizontalnom položaju najmanje 24-48 sati prije uključivanja.
 - Ne dodirujte električni utikač mokrim ili vlažnim rukama. Redovito provjeravajte električni utikač i kabele uređaja! Ako su oštećeni, obratite se kvalificiranom tehničaru za popravak!
 - Ne koristite stroj ako je pao ili ako je oprema oštećena na bilo koji drugi način!
Zatražite pomoć od nadležnog stručnjaka ili servisa kako biste uklonili štetu!
 - Ne pokušavajte popravljati uređaj! **To može dovesti do situacija opasnih po život!**
 - Pazite da električni kabel ne dođe u dodir s vrućim ili oštrim predmetima i držite ga podalje od otvorenog plamena!

SASTAVLJANJE STAKLENE VITRINE

Uređaj se sastoji od dva glavna dijela:

donja konstrukcija od nehrđajućeg čelika s kompresorom, gornji stakleni poklopac, isporučuje se u rastavljenom stanju.

Za pravilno sastavljanje komponenti staklenog dijela, slijedite dijagram i redoslijed sastavljanja u nastavku.



INSTALACIJA UREĐAJA

- Proizvod postavite na stabilnu, vodoravnu, nosivu površinu!
- Ako niste sigurni u vezi sa sastavljanjem i ugradnjom, zatražite stručnu pomoć!
U slučaju kvara ili oštećenja, obratite se stručnjaku!
Ne uklanjajte nikakve komponente ili dijelove s uređaja!

Uvod

- Pažljivo pročitajte ove upute za uporabu. Pored ispravnog korištenja i održavanja Vaš uređaj će izvrsno raditi. Uređaji su izrađeni od izvrsnih materijala u visokoj kvaliteti.
- Ukoliko primjećujete ikakvo oštećenje na ambalaži, javite to odmah dostavljaču, tražite zapisnik i informirajte distributera proizvoda!
- Električni priključak uređaja držite podalje od vode ili bilo kakve tekućine!
- **Ukoliko se ne pridržavate ovih propisa, to može prouzrokovati situacije opasne za život!**
- Nikada nemojte otvoriti kućište uređaja!
- Nemojte metnuti nikakav predmet ispod kućišta ili u otvore uređaja!
- **Unutar sat vremena nakon dostave uređaj se ne smije uključiti.** Nemojte uređaj okrenuti na bočnu stranu ili naopako niti u slučaju transportiranja uređaja. Nemojte uključiti uređaj na površini većeg nagiba od 45°-a. Za kvarove koji proizlaze iz prijašnjih razloga, garancija ne vrijedi! Ukoliko su uređaj dostavljali na neodgovarajući način, nakon što se uređaj smjesti u odgovarajuću poziciju prije uključenja mora se pričekati 24-48 sati.
- Nemojte dotaknuti električni priključak mokrim ili vlažnim rukama. Redovno kontrolirajte električni priključak i električni kabel uređaja! Ukoliko primjećujete kvar na bilo kojem električnom dijelu, kontaktirajte stručnjaka za popravak!
- Nemojte koristiti uređaj ako je pao ili ako je uređaj na bilo koji drugi način oštećen! Tražite pomoć stručnjaka u interesu rješavanja kvara!
- Nemojte probati popraviti uređaj! **Može prouzrokovati situacije opasne za život!**
- Pripazite što električni kabel ne bude u kontaktu s oštrim ili vrućim predmetom i držite ga dalje od otvorenog plamena! Kada isključite uređaj iz struje uvijek pripazite da utikač ne izvučete iz utičnice pomoću kabla nego uhvatite sam utikač!
- Pripazite na to da električni kabel ne može niko slučajno izvući iz utičnice!
- Vrh uređaja se mora ostaviti slobodno, na njemu ne smijete ništa držati!
- Nemojte ga koristiti na slobodnom prostoru i neka ne bude uređaj na suncu!
- Nikada nemojte dopustiti da dijete upravlja industrijskim uređajima, i ne ostavljajte dejcu u blizini uređaja bez nadzora!
- Ako duže ne koristite uređaj ili prije čišćenja uvijek iskopčajte ga iz struje!
- **PAŽNJA!** Dok je utikač uređaja u utičnici, uređaj je pod naponom!
- Isključite uređaj prije nego što ga iskopčate iz struje!
- Nikada nemojte vući ili transportirati uređaj držeći ga za električni kabel!
- Električni priključak se mora instalirati prema važećim lokalnim pravilima i propisima!

Prva uporaba

- Otvorite pakiranje i pregledajte uređaj. Ukoliko primjećujete ikakvo oštećenje, stupite odmah u kontakt s dostavljačem i distributerom proizvoda, odnosno sačuvajte sve elemente originalne ambalaže!
- Pročitajte upute za uporabu do kraja prije nego što uključite uređaj!
- Uređaj se mora smjestiti na glatkou vodoravnu površinu udaljeno od zida ili drugih predmeta barem 10cm-a radi ventilacije uređaja.
- PAŽNJA: prostorija gdje će se uređaj smjestiti mora imati odgovarajuću ventilaciju!
- Uvjericite se da u blizini uređaja nema grijalica, štednjaka, peći itd.
- Provjerite da u okolini uređaja temperatura bude između 5-30 C°-a jer ostale temperature smanjuju učinkovitost hlađenja!
- Prije prve uporabe preporučujemo da vanjski dio uređaja i dodatne dijelove prebrišete vlažnom krpom (koristite pri tom vodu i blagi deterdžent).
- Uređaj smjestite u poziciju da električni priključak bude uvijek pri ruci!
- PAŽNJA! Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje. Također nemojte koristiti benzin ili otapalo.

Kontrola

- Priključite uređaj u električnu utičnicu!
- Koristite prekidač "on / off" za u / isključenje uređaja.



- Koristite kontrolni panel na prednjoj strani uređaja za podešavanje željene temperature.
- Na zaslonu se vidi aktualna temperatura.
- Pritisnite gumb SET i vidjet će se izabrana temperatura na zaslonu. Pritisnite ponovno gumb SET vratit ćete se na aktualnu temperaturu.
- Ako pritisnete gumb SET i držite ga pritisnuto 3 sekunde vidjet će se izabrana temperatru koja treperi. Pritisnite strijelicu prema gore ili prema dolje da biste postavili željenu temperaturu. Ponovno pritisnite da bi se vratila postavljena temperatura i vraća se aktualna temperatura.
- Gumb "vodena kap" se može koristiti da biste pokrenuli ciklus odmrzavanja, za to držite pritisnuto gumb 6 sekundi. Držite na umu da je to jedno kraće odmrzavanje! Povremeno je poželjno isprazniti uređaj is skroz isključiti ga za totalno odmrzavanje.
- Nakon uključenja sačekajte 2 sata i tek nakon toga napunite uređaj proizvodima.
- Nemojte metnuti nikakve mokre sanduke / proizvode ili bilo kakve predmete takvog tipa u uređaj.
- Ako ne koristite uređaj onda se uređaj može isključiti pomoću prekidača on / off.
- Ukoliko uređaj ne koristite duže vrijeme molimo Vas iskopčajte ga iz struje.

Čišćenje i održavanje

- **PAŽNJA!** Prije čišćenja uvijek isključite uređaj iz struje!
- Redovno kontrolirajte električni kabel nije li oštećen. Ukoliko je oštećen zabranjeno je koristiti uređaj. Električni kabel se mora promijeniti pomoću električara.
- **PAŽNJA!** Uređaj se mora redovito čistiti prema higijenskim propisima.
- Sve ostale popravke i održavanja na uređaju može vršiti samo stručnjak i mogu se koristiti samo originalni rezervni dijelovi i dodaci.
- **PAŽNJA!** Nikada nemojte metnuti uređaj u vodu ili bilo kakvu drugu tekućinu i utikač neka nikada ne dospije u vodu!
- Vanjski dio uređaja prebrišite vlažnom krpom (po potrebi koristite blago sredstvo za čišćenje).
- **PAZNJA!** Nemojte staviti niti jedan dio uređaja u perilicu za suđe!
- **PAŽNJA!** Nemojte koristiti agresivno ili korozivno sredstvo za čišćenje.
- Lamele kondenzatora čistite mekom četkom ili usisivačem 2-3 puta godišnje.

Odlaganje

- Uređaj se mora odložiti na suho i prohладно mjesto
- Provjerite da li je uređaj očišćen na odgovarajući način prije odlaganja.
- Svežite kabel (ne prečvrsto)

Garancija

Uvjete koji se odnose na proizvod sadrži dokument za jamstvo što dobijete tijekom kupovine.

WEEE ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA SREDSTVA

Rješenja 2002/95/EC, 2002/96/ec i 2003/108/EC sadrže reguliranje i ograničenje korištenja nekih opasnih materijala i bacanje električnih i elektroničkih uređaja.

Simbol precrtano kontejnera za otpad na proizvodu ili na ambalaži istog, znači što ovaj proizvod ne može se baciti u Vaš kontejner za otpad.

Selektivno sakupljanje otpada ovog uređaja je organiziran i izvršen sa strane proizvođača. Odgovornost korisnika je stupiti u kontakt s proizvođačem i pratiti sistem rukovanja otpadom, koji propisuje proizvođač prema selektivnom sakupljanju otpada.

Selektivno sakupljanje i recikliranje Vašeg izbačenog uređaja pomaže u očuvanju prirodnih resursa i osigurava da recikliranje očuva ljudsko zdravlje i okolinu.